

Paris Bonneuil → Bari Ferruccio						
Jour de Départ		HLR		Jour d'arrivée		MAD
Lun	A	16:15	⇒	Jeu	D	17:00
Mar	A	16:15	⇒	Jeu	C	17:00
Mer	A	16:15	⇒	Lun	F	10:00
Jeu	A	16:15	⇒	Lun	E	10:00
Sam	A	10:30	⇒	Mar	D	17:00

Paris Bonneuil → Manopello						
Jour de Départ		HLR		Jour d'arrivée		MAD
Lun	A	16:15	⇒	Mer	C	08:30
Mar	A	16:15	⇒	Jeu	C	08:30
Mer	A	16:15	⇒	Ven	C	08:30
Jeu	A	16:15	⇒	Sam	C	08:30
Sam	A	10:30	⇒	Lun	C	08:30

Paris Bonneuil → Novara						
Jour de Départ		HLR		Jour d'arrivée		MAD
Lun	A	16:15	⇒	Mar	B	09:30
Mar	A	16:15	⇒	Mer	B	09:30
Mer	A	16:15	⇒	Jeu	B	09:30
Jeu	A	16:15	⇒	Ven	B	09:30
Sam	A	08:30	⇒	Lun	C	05:00

Bari Ferruccio → Paris Bonneuil						
Jour de Départ		HLR		Jour d'arrivée		MAD
Mar	A	13:00	⇒	Ven	D	07:00
Jeu	A	13:00	⇒	Lun	E	07:00
Sam	A	14:00	⇒	Mar	D	07:00

Manopello → Paris Bonneuil						
Jour de Départ		HLR		Jour d'arrivée		MAD
Lun	A	17:00	⇒	Mer	C	07:00
Mar	A	17:00	⇒	Jeu	C	07:00
Mer	A	17:00	⇒	Ven	C	07:00
Jeu	A	17:00	⇒	Lun	E	07:00
Ven	A	17:00	⇒	Lun	D	07:00

Novara → Paris Bonneuil						
Jour de Départ		HLR		Jour d'arrivée		MAD
Lun	A	15:00	⇒	Mar	B	07:00
Mar	A	15:00	⇒	Mer	B	07:00
Mer	A	15:00	⇒	Jeu	B	07:00
Jeu	A	15:00	⇒	Ven	B	07:00
Sam	A	11:00	⇒	Lun	C	05:00

Matériels acceptés

MD : non autorisée

Profil ferroviaire : C45

Caisses mobiles : 13.60m - 7.15m - 7.40m - 7.82m - 45'

Conteneurs : 20' - 30' - 40' - 45'